Управляющая компания
Эквида-Сервис

Инструкция по отключению и подключению теплосчётчика к системе АРМ «Ресурс» в коллекторе на этаже.

1. Подготовка к отключению счётчика тепла для поверки



1. Получите ключ от коллектора в помещении АДС (офис управляющей компании).
2. Откройте шкаф коллектора (расположен на этаже в зоне квартирного холла).
3. Найдите свой теплосчётчик: ищите шильдик с номером вашей квартиры — он прикреплён к счётчику.
4. Откройте крышку распределительной коробки (круглая белая коробка).
5. Определите провода своего счётчика: осторожно потяните за провода, чтобы идентифицировать их.
6. Фотофиксируйте очерёдность подключения проводов — это критически важно!
    - Пример фиксации для парадной № 7:
        - коричневый провод — № 1;

- белый провод — № 2;
- жёлтый провод — № 3;
- зелёный провод — № 4.



- Важно: цветовая маркировка может отличаться в разных парадных. Фотофиксация убережёт от ошибок при обратном подключении (неправильная схема приведёт к невозможности передачи показаний).

2. Отключение счётчика

1. Отсоедините провода от клемм: аккуратно нажмите на фиксаторы клемм, чтобы освободить провода. Будьте осторожны, чтобы не повредить контакты.
2. Демонтируйте теплосчётчик:
   - не тяните за провода — это может их повредить;
   - аккуратно извлеките прибор из коллектора.

3. Подключение счётчика после поверки

1. Установите теплосчётчик на штатное место в коллекторе:
   - заранее зафиксируйте на фото расположение счётчика, чтобы не ошибиться при монтаже;
   - убедитесь, что прибор плотно прилегает к креплениям.
2. Выберите распределительную коробку для подключения:
   - откройте крышку коробки;
   - найдите свободное место для подключения проводов.
3. Подключите провода, соблюдая цветовую маркировку:
   - строго следуйте зафиксированной на фото схеме подключения;

    - важно: провода необходимо завести в отверстие под разъём, а не просто подключить к клеммам — иначе провод обломится, и передача данных будет нарушена.
4. Проверьте надёжность всех соединений:
    - убедитесь, что провода надёжно зафиксированы в клеммах;
    - проверьте отсутствие повреждений изоляции.
5. После подключения повторно зафиксируйте на фото номер счётчика и новые показания — эти данные понадобятся для завершения работ и синхронизации с системой АРМ «Ресурс». Передайте фото ст. диспетчеру.

Важно!!

- Присутствуйте при демонтаже и монтаже счётчика: это позволит оперативно контролировать правильность работ и избежать ошибок.
- Сохраняйте все фотофиксации до завершения работ — они пригодятся, если возникнут вопросы по подключению.
- Обязательно передайте ст. диспетчеру:
    - фото номера счётчика;
    - фото показаний до отключения;
    - фото показаний после подключения.

Соблюдение данной инструкции гарантирует корректную работу теплосчётчика и передачу достоверных показаний в систему АРМ «Ресурс».